

AS-FST Passcode / Security Key

Når du går ind i menuen kalibrering 'CAL' eller nøjagtighedskontrol 'ACC', vil der blive vist et tal, hvor det første ciffer blinker eksempel 509. Dette er en sikkerhedskode, og du bedes følge instruktionerne nedenfor for at indtaste den korrekte kode. Hvis adgangskoden indtastes forkert, vil du få en fejlmeddelelse.

Beregningen er 999 minus det viste tal. Ved brug af eksemplet 509 skal du således indtaste 490. Du skal nu ændre 5 til 4 ved at klikke på ON-knappen og derefter bekræfte ved at trykke på OFF-knappen, hvorefter vil det næste ciffer vil begynde at blinke. Skift nu det andet ciffer til 9 og tryk derefter på OFF-knappen og endelig skift det tredje ciffer til 0 og tryk derefter på OFF-knappen.

Når sikkerhedskoden er indtastet korrekt, starter kalibreringsfunktionen, ellers vil du få en fejlmeddelelse (E20).